



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Vid ombyggnad av befintlig armatur ska all gammal elektronik tas bort före installation. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla
Integrerad LED: Enligt specifikation

Ledararea: 0,5-0,75mm²
Skalllängd ledare: 5-15mm



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

