



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

För tillbehör se [www.westal.se](http://www.westal.se)

**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

1. Lossa de tre insexskruvarna som håller fast huvudet med kappen. Lyft därefter av huvudet
2. Öppna luckan (sitter med insexskruv)
3. Lossa fas och nolla till LEDmodulen på plinten. Lyft därefter bort LEDmodulen ovanifrån
4. Sätt i den nya LEDmodulen och koppla in i plint
5. Sätt på huvudet och dra åt insexskruv
6. Stäng luckan

