






Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

För tillbehör se www.westal.se



Ej utbytbar drivdon.



Ej utbytbar ljuskälla.

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör
 För att uppnå IP-klassning se till att använda en gummikabel som är syra- och oljebeständig samt att förskruvningen sluter tätt runt kabelns ytterhölje. Armaturen har 2st 5-poliga anslutningar för vidaremontage.

Dikt montage	Pendlat montage
<p>1</p>	<p>1</p>
<p>2</p> <p>Fäst klämmorna med skruvar i taket.</p>	<p>2</p> <p>För vajern genom klämmorna och fäst med muttern.</p>
<p>3</p> <p>8mm Max.20mm</p> <p>För AC-kabel genom vattenanslutningen, anslut sedan kabeln på motsvarande sätt.</p>	<p>4</p> <p>Fäst armaturen med klämmorna. Koppla ihop hanen och honan, dra sedan åt vattenanslutningen.</p>
<p>5</p> <p>Länkbar installationsmetod: För två parallella anslutningar med anslutningskabeln. Obs: Använd medföljande tätningsplugg på sista armaturen i serien för att uppnå produktens IP-klassning.</p>	