


# Manual

## Liva vägg I och II

# WESTAL®



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)

### OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.




-Undvik att röra vid lampsockeln, ljuskällan eller bländskyddet när armaturen är i drift, då kan den vara varm och då medföra skada.

-För att förhindra skador på armaturen använd inte alkaliska rengöringsmedel vid rengöring. Använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Stäng alltid av strömmen före rengöring.

- A.** Stäng av strömmen
- B.** Lossa på fästsruvarna till bakstycket, montera bakstycket på önskad monteringsyta
- C.** För inkommande kabel genom bakstycket och fäst plattan med hjälp av skruvar och plugg.
- Koppla inkommande kabel till kopplingsplinten. Se till att jordkabeln är fäst vid kopplingsplint i hålet som tydligt visar jordsymbolen.
- D.** Placera 1x60W E27 eller 2x60W E27 i lamsockel.
- E.** Skruva tillbaka överdelen och bländskyddet.
- F.** Slå på strömmen.

## Liva I



# Manual

Liva vägg I och II

# WESTAL®

## Liva II

