



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

För tillbehör se www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

1. Lossa de tre insexskruvarna som håller fast huvudet med koppen. Lyft därefter av huvudet
2. Öppna luckan (sitter med insexskruv)
3. Skruva i E27 ljuskällan
4. Sätt på huvudet och dra åt insexskruv
5. Stäng luckan

