



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se




För tillbehör se www.westal.se




OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.


Ljuskälla: Integrerad LED, ej utbytbar.



1. Ta bort ändstycken
2. Ta bort diffusorn
3. Vik bort locket på kopplingsboxen
4. Anslut strömkabel i kopplingsplint
5. Vik tillbaka locket på kopplingsboxen



1. Montera profilen i taket
2. Dra åt skruvarna



1. Montera tillbaka diffusorn
2. Montera tillbaka ändstyckena - två klick.

